Graphic
Wiegecomputer

Wiegeeinrichtung zur Automatisierung der Ladungs- und Ausladungsoperationen der Futtermischwagen.

Wiegecomputer zur Automatisierung der Ladungs- und Ausladungsoperationen der Futtermischwagen. Wiegeeinrichtung mit beleuchtetem, graphischem Display und großen Ziffern**.** 15 Rezepte mit je 15 Komponenten, wobei für die Rezepte wie auch für die Komponenten Namen vergeben werden können, die dann beim abarbeiten des Rezeptes angezeigt werden. Programmierbare Mischzeit, 14 mögliche Sprachen, integrierter Betriebsstundenzähler, Maximalgewichtüberwachung, Registrierung der Überladungen und Archivierung der Verbrauchen. Möglichkeit die gewünschten Daten zu drucken.

HAUPTMERKMALE
15 Rezepte
15 Komponenten
14 Sprachen
Programmierung pro Tier
Verbrauchen
Verbindung eines Druckers möglich

TECHNISCHE DATEN
Hochsensibel Membrantastatur
Stabiles Aluminiumgehäuse
Schutz: *IP 65*
Dimensionen: *L 230 X H 180 X T 65 mm*
Display: *Graphisch 240 X 128 Pixel*
Speicher: *Eeprom*
Uhr / Kalender
Programmierbare Gewichtsteilungen: *Kg. 1 – 2 – 5 - 10*
Temperaturbereich: *- 20 + 70 C°*
Relativfeuchtigkeit: *95 %*
Stromversorgung: *von 11 bis 28 V dc*
Aufgenommener Leistung: *5 VA*
Anzahl der Parallelwiegestäbe: *Max 12 (350 Ohm)*
Stromversorgung der Wiegestäbe: *5 Vcc*
Visualisierbare Ziffern: *+99999 ; -9999*
Messungsbereich: *± 2 mV; ± 20 mV*
Konversionsgeschwindigkeit pro Sekunde: *10/Sek.*
Anzahl der seriellen Ausgänge "RS232": 01 Ausgang ist fest; 02 zusätzliche Ausgänge

ZUBEHÖR
1- Graphic
2- Hupe
3- Drucker Mod. P150
4- Zusatzanzeige MV6
5- Zusatzanzeige AV20/5
6- Wechselrichter
7-Netzgerät 220/12 V dc

Model	**Artikel Nr.:**
Graphic	FUCEGRAPH001

PTM s.r.l. Via per Isorella, 22/A Visano (BS) Tel.: 030 9952733 E-Mail: ptm@ptmsrl.com

REZEPTPROGRAMMIERUNG:

_ Auswahl des gewünschten Rezeptes zu programmieren;
_ Das Display zeigt die Namen der Rezepte und der Komponenten an, wenn der Benutzer sie einstellt. Außerdem wird die Menge in Kg pro Tier visualisiert.
_ Möglichkeit die Komponenten zu nennen **(KOMPONENTENLISTE)**
_ Visualisierung der ***MISCHUNGSZEIT*** möglich.
_ Bei der Einstellung der verbrachten Minuten am Ende der Ladung startet die Hupe für einigen Sekunden.
_ Das Display zeigt den ***GESAMTWERT*** zu laden und die ***RATION PRO TIER***.

LADUNGSOPERATION:

Durch die Taste F3 = zeigt das Display den Rezeptname, die Kilogrammen zur Ladung und den Komponentename an. Das Alarmsignal startet, bei der Erreichung von 85% der eingestellten Ladung.
Die Blinkhäufigkeit steigert sich progressiv, wenn das Ende der Ladung sich nähert. Bei der Erreichung des eingestellten Gewichtes bleibt das Alarmsignal ungefähr für 6 Sekunden. Wenn die ganzen Komponenten geladen sind, visualisiert das Display die ***MISCHUNGSZEIT*** (wenn sie eingestellt wurde) oder den Gesamtwert der Ladung.
_ Möglichkeit die Prozent und die Sekunden des Alarms einzustellen. Auch Hupeausschaltung möglich.

AUSLADUNGSOPERATION:

Die Hupe funktioniert auch für die **Ausladung** gemäß der obengenannten Prozedur.
_ ***GEWICHTSSPERRUNG*** möglich

VERBRAUCHEN:

Visualisierung der Rezeptnummer, der Verbrauchen und der geladenen Kilogrammen während dem Bedienungszeitraum der Maschine möglich.