Graphic Memory
Wiegecomputer

Wiegeeinrichtung zur Automatisierung der Ladungs- und Ausladungsoperationen der Futtermischwagen. Datenübertragung an PC durch die Memory-Karte

Wiegecomputer zur Automatisierung der Ladungs- und Ausladungsoperationen der Futtermischwagen. Wiegeeinrichtung mit beleuchtetem, graphischem Display und großen Ziffern. 80 Rezepte mit je 20 Komponenten, wobei für die Rezepte wie auch für die Komponenten Namen vergeben werden können, die dann beim abarbeiten des Rezeptes angezeigt werden. Programmierbare Mischzeit, 14 mögliche Sprachen, integrierter Betriebsstundenzähler, Maximalgewichtüberwachung, Registrierung der Überladungen und Archivierung der Verbrauchen. Möglichkeit die gewünschten Daten zu drucken. Datenübertragung zwischen Waage und PC dank der Memory-Karte möglich.

HAUPTMERKMALE

- **80 Rezepte**
- **20 Komponenten**
- **14 Sprachen**
- **Programmierung pro Tier**
- **Verbrauchen**
- **Verbindung eines Druckers möglich**
- **Verbindung an PC möglich**
- **Auf Wunsch: PC-Software Data Mix Card**

TECHNISCHE DATEN

Hochsensibel Membrantastatur
Stabiles Aluminiumgehäuse
Schutz: *IP 65*
Dimensionen: *L 257 X H 156 X T 88 mm (+30mm Tiefe für die Memory-Karte)*
Display: *Graphisch 240 X 128 Pixel*
Speicher: *Eeprom*
Uhr / Kalender
Programmierbare Gewichtsteilungen: *Kg. 1 – 2 – 5 - 10*
Temperaturbereich: *- 20 + 70 C°*
Relativfeuchtigkeit: *95 %*
Stromversorgung: *von 11 bis 28 V dc*
Aufgenommener Leistung: *5 VA*
Anzahl der Parallelwiegestäbe: *Max 12 (350 Ohm)*
Stromversorgung der Wiegestäbe: *5 Vcc*
Visualisierbare Ziffern: *+99999 ; -9999*
Messungsbereich: *± 2 mV; ± 20 mV*
Konversionsgeschwindigkeit pro Sekunde: *10/Sek.*
Anzahl der seriellen Ausgänge "RS232": 01 Ausgang ist fest; 02 zusätzliche Ausgänge
Stromverbrauch von Graphic Memory mit Hupe: *1.500 mA*
Stromverbrauch des Druckers: *3.000 mA*

ZUBEHÖR

1- Graphic Memory
2- Hupe
3- Drucker Mod. P150
4- Zusatzanzeige AV20/5
5- Zusatzanzeige MV6
6- USB-Kartenleser
7- Hardlockdongel
8- Software Data Mix Card
9- Wechselrichter
10- Netzgerät 220/12 V
11- Memory-Karte

Model	**Artikel Nr.:**
Graphic Memory	FUCEGRAMEMO1

PTM s.r.l. Via per Isorella, 22/A Visano (BS) Tel.: 030 9952733 E-Mail: ptm@ptmsrl.com

Sistema Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2000

REZEPTPROGRAMMIERUNG:

_ Auswahl des gewünschten Rezeptes zu programmieren;
_ Das Display zeigt die Namen der Rezepte und der Komponenten an, wenn der Benutzer sie einstellt. Außerdem wird die Menge in Kg pro Tier visualisiert.
_ Möglichkeit die Komponenten zu nennen **(KOMPONENTENLISTE)**
_ Visualisierung der ***MISCHUNGSZEIT*** möglich.
_ Bei der Einstellung der verbrachten Minuten am Ende der Ladung startet die Hupe für einigen Sekunden.
_ Das Display zeigt den ***GESAMTWERT*** zu laden und die ***RATION PRO TIER***.

LADUNGSOPERATION:

Durch die Taste F3 = zeigt das Display den Rezeptname, die Kilogrammen zur Ladung und den Komponentename an. Das Alarmsignal startet, bei der Erreichung von 85% der eingestellten Ladung.
Die Blinkhäufigkeit steigert sich progressiv, wenn das Ende der Ladung sich nähert. Bei der Erreichung des eingestellten Gewichtes bleibt das Alarmsignal ungefähr für 6 Sekunden. Wenn die ganzen Komponenten geladen sind, visualisiert das Display die ***MISCHUNGSZEIT*** (wenn sie eingestellt wurde) oder den Gesamtwert der Ladung.
_ Möglichkeit die Prozent und die Sekunden des Alarms einzustellen. Auch Hupeausschaltung möglich.

AUSLADUNGSOPERATION:

Die Hupe funktioniert auch für die **Ausladung** gemäß der obengenannten Prozedur.
_ ***GEWICHTSSPERRUNG*** möglich

VERBRAUCHEN:

Visualisierung der Rezeptnummer, der Verbrauchen und der geladenen Kilogrammen während dem Bedienungszeitraum der Maschine möglich.