	(a)	HL10	HL10TOP	HL15	HL20	HL25	HL30	HL50	HL50 TopCut	HL420	HLM	HL2C
	Hipper	7 106 92 0X0 8 80 80 676	1 14120 0A0 8 8000 040	7 10 152 9 NO	17824	17824	17824	17824	E-Cut	<b>19354</b>	##300 #################################	8510
	Alarmhupe  FGALARMS/C01  Kabel 3m für Hupe FCCAVALAI	RM01		Nur Version mit Konnetkor		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		✓	
	Netzgerät 220/12V	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	✓	<b>V</b>	✓	₩	<b>V</b>
	Netzgerät 230VAC/24VDC IP6	6 im Gehäuse										
	FGALIM250002	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>∀</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	$\checkmark$	<b>V</b>	<b>V</b>
Standard - Zubehör	Zusatzanzeig AV20/5	Nur Version mit Konnetkor	Nur Version mit Konnetkor	Nur Version mit Konnetkor	₩	<b>V</b>	<b>V</b>	₩	<b>V</b>	₩	₩	✓
Standa	Big LED Display				<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	220 VAC - nui	fest installiert	<b>V</b>	<b>∀</b>	<b>∀</b>
	Zusatzanzeig AV40/5 FGDISPLAV401				<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
	Profibus  FGBOXPROFIB1								Dann ohne A	V20/5, AV50, AV80, Big Dis	play, Drucker	
	Drucker P155 FGSTAMPP1551			<b>V</b>	₩	<b>∀</b>	<b>V</b>	<b>∀</b>	<b>V</b>			<b>V</b>
	Funkzusatzanzeige AV60*				<b>∀</b>	<b>∀</b>	<b>∀</b>	✓	<b>∀</b>	✓	<b>∀</b>	<b>∀</b>
	Funkzusatzanzeige AV70*				<b>∀</b>	<b>∀</b>	✓	Nicht Mu	Villink fähig	✓	₩	<b>V</b>
Mulitlink-Zubehör	Funkzusatzanzeige AV80*				<b>∀</b>	<b>∀</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	Itilink fähig	₩	₩	<b>∀</b>
	FUTELECORF71	Platine im Gerät integriert - Wiegecomputer sind als separate Artikel angelegt. Nicht Multilinkfähig										
	RF-Antenne TR70 (TR60)											
	FGMLNKTR7001				$\checkmark$	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>\</b>	$\checkmark$	<b>\</b>	<b>У</b>

<sup>\*</sup>Zubehör siehe Tabelle Multilink